



LUFTaTOR Lite

PŘÍKLAD VYUŽITÍ: 3 zóny



PŘÍKLAD VYUŽITÍ: 4 zóny



VYSVĚTLIVKY:

- 0° Klapka plně otevřena
- Klapka zavřena na 70% (pro dosažení minima pro provětrání v případě nepřítomnosti osob)
Tlaková ztráta klapky viz technický list.

V případě potřeby lze připravit konfigurační soubor na míru!!!

LITE

obtížnost montáže



stabilita systému



potenciál růstu



interiérový design



počet zón



balíčky na míru

ANO